



# OVERHAULIN

IDEAS EN ALUMINIO


04-TT-S



MANUAL DE MONTAJE

**SISTEMA TRAPEZOIDAL- MINIRIEL**


▪ **04-TT-S- SISTEMA TRAPEZOIDAL- MINIRIEL**




**GENERAL** (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


**CONTENIDO**




A: MINIRIEL TEJA TRAPEZOIDAL



B: BRIDA CENTRAL



C: BRIDA LATERAL




D: ANCLAJE A TIERRA

TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45




**1 – MONTAJE MINI RIEL TEJA TRAPEZOIDAL**

- Marcar en la cubierta las líneas de referencia para alinear todos los elementos estructurales, y posicionar el Mini Riel sobre la cresta de la teja.




**2 – FIJAR MINIRIEL**

- Fijar el Mini Riel sobre la Teja Trapezoidal con 2 tornillos auto perforantes de 1/4" de Acero Inoxidable




**3 – MONTAJE BRIDA LATERAL**

- Para ensamblar la brida lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado




**4 – MONTAJE BRIDA CENTRAL**

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado



**POSICIÓN CORRECTA BRIDAS**



**POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS**

