



OVERHAULIN

SOLAR




05A-LS



MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA LOSA - SIMPLE


05A-LS - SISTEMA LOSA -SIMPLE – 10°




GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.

CONTENIDO




A: ADOQUÍN




B: PÓRTICO SIMPLE




C: ESCUADRA SOPORTE "L"




D: RIEL SOPORTE A



E: BRIDA LATERAL



F: BRIDA CENTRAL



G: UNIÓN 20 CM




H: ANCLAJE A TIERRA




TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45

1 – MONTAJE ADOQUÍN EN LA LOSA

- Marcar ubicación de los adoquines, cortar la capa impermeabilizante de la losa, rallar para mejorar adherencia e instalar el adoquín con pega Weicon de acuerdo con las recomendaciones, e impermeabilizar todo el contorno de la junta, dejar fraguar por un día.




2 – MONTAJE PÓRTICO SIMPLE



- Fijar el pórtico simple pre ensamblado en los adoquines con los pernos de fijación (dos pernos por cada columna)
- La distancia entre pórticos debe ser máximo cada 2 metros


3- MONTAJE ESCUADRA SOPORTE "L"

- Instalar el la escuadra soporte "L" sobre las vigas del pórtico y fijarla con la tuerca y el tornillo




4 – MONTAJE RIEL SOPORTE A

- Instalar el Riel Soporte A sobre las escuadras soporte, deslizando el riel en la tuercas




5 – MONTAJE UNIÓN DE 20 CM

- Para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y apriete con los tornillos




6 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado




7 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado




8 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos



POSICIÓN CORRECTA BRIDAS



POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

